

1. L'ERGODRIFT+

L'Ergodrift+ est un support d'avant-bras à fixer directement sur l'accoudoir d'un fauteuil à l'aide de sangles. Il convient aux personnes qui travaillent les avant-bras en appui sur les accoudoirs d'un fauteuil. L'Ergodrift+ permet de reposer le bras et d'améliorer le confort de l'utilisateur. Ce repose-bras est disponible en deux tailles.



Désignation produit	Ergodrift+
Gamme	Gamme Bureaux
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garantie constructeur 2 ans. Poches de fluide garanties 5 ans

2. MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	I	L	Ép.	Poids
2009	10 cm	28 cm	3 cm	0,230 kg
2010	10 cm	32 cm	3 cm	0,300 kg
2022	sur mesures			

Composition

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Risque d'asphyxie</p> <p>La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu.</p> <p>Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.</p>

Insert	<ul style="list-style-type: none"> • Poche de Fluide HV • Mousse HR 40
Housse	<ul style="list-style-type: none"> • 3D en contact avec le bras • Anti-dérapant • Indéchirable sur les côtés
Fixation	Sangles réglables

4. UTILISER L'ERGODRIFT+

1. Positionnez le produit de manière à ce que le poignet repose sur l'arrondi du produit.
2. Veillez à légèrement laisser dépasser votre poignet afin de libérer le canal carpien.
3. Fixez l'Ergodrift+ sur l'accoudoir à l'aide des sangles.

5. OPTIONS À CONFIGURER

Élément	Référence	Désignation
Coloris ¹	NR	Coloris noir
	BM	Coloris bleu marine
	BR	Coloris bleu roi
	BX	Coloris bordeaux
	KK	Coloris kaki
	RG	Coloris rouge

6. ENTRETIEN

Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.

Nous recommandons de conserver votre Ergodrift+ dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

La housse de votre Ergodrift+ est déhoussable et peut être lavée en machine à 30° ou à la main. Si votre Ergodrift+ s'imbibe de liquide, déhousssez-le et laissez sécher la mousse à l'air libre pendant 24h.

1. Seul le 3D est disponible dans ces coloris. Les parties en Anti-dérapant et en Indéchirable restent noires.

7. NOUS CONTACTER

Ergotech

9 route de la Madeleine, 56450 Theix-Noyal

Mail : adv@ergotech.fr

Tél : +33 (0)2 97 66 04 56

<https://www.ergotech.fr/>

TVA FR76 789 834 371

SIRET 789 834 371 00039