

1. LE SIT-UP CHAIR

Le Sit-up Chair est un assis-debout ergonomique idéal pour les personnes qui travaillent en hauteur et souhaitent reposer leurs corps. Il est également conçu pour assurer une assise confortable pour un bureau en hauteur, un bar de cuisine ou encore une table haute.



Désignation	Sit-up Chair
Référence	2200
Gamme	Gamme Fauteuils
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Fauteuils et poches de fluide garantis 5 ans pour une utilisation du produit jusqu'à 7 heures par jour. Pour une utilisation supérieure à 7 heures par jour, la garantie passe à 3 ans.
Norme	NF EN 1335-2

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids

Tableau 1. Dimensions et poids du Sit-up Chair

Hauteur d'assise minimale	580 mm
Hauteur d'assise maximale	84 mm
Diamètre du piètement	600 mm
Poids	10,100 kg (toutes options comprises)

Tableau 2. Dimensions de l'assise

Profondeur	400 mm
Largeur	280 mm à l'avant, 390 mm à l'arrière
Épaisseur	40 mm

Tableau 3. Dimensions du dossier

Hauteur	185 mm
Largeur	390 mm
Épaisseur	40 mm
Profondeur	280 - 400 mm
Course de réglage en hauteur	265 - 330 mm

Composition

⚠️ AVERTISSEMENT	
	Risque d'asphixie La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu. Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.
Housse	Tissu 3D anti-sudation
Assise	4 cm de Mousse Bultex 50
Dossier	4 cm de Mousse viscoélastique 80

3. OPTIONS À CONFIGURER

Tableau 4. Options à configurer du Sit-up Chair

Élément	Option	Désignation de l'option	Description
Vérin	18B noir	Vérin noir standard course 120 mm	Hauteur d'assise de 45 à 58 cm du sol.
	18C chromé	Vérin chromé course 200 mm	Hauteur d'assise de 58 à 84 cm du sol.
Accoudoirs	58	Repose-bras SUD	
Repose-pied	17	Repose-pied circulaire sur vérin	
Patins ou Roulettes	56	Patins	Utilisés pour immobiliser le fauteuil.
	59	Roulettes sol dur	Sur carrelage, parquet ou béton ciré.
	61	Roulettes sol mou	Surmoquette ou lino.
	62	Roulettes sol dur freinées sous charge	Permettent d'éviter au fauteuil de rouler quand l'utilisateur est assis.
Piètement	52	Piètement standard SUD	
Matières	21	Simili cuir	
Coloris	FBM	Coloris fauteuil bleu marine	
	FBR	Coloris fauteuil bleu roi	
	FBX	Coloris fauteuil bordeaux	
	FKK	Coloris fauteuil kaki	
	FNR	Coloris fauteuil noir	
	FRG	Coloris fauteuil rouge	

4. SIT-UP CHAIR - NOTICE DE RÉGLAGES



1. Réglez la hauteur de l'assise :
 - a. Asseyez-vous sur le fauteuil puis levez la poignée (1) située sur le côté droit de l'assise.
 - b. Poussez sur vos jambes pour lever le fauteuil ou poussez sur l'assise pour baisser le fauteuil.
2. Réglez la profondeur du dossier :
 - a. Levez la poignée (2) située sur le côté gauche de l'assise.
 - b. Poussez le dossier du fauteuil vers l'avant ou vers l'arrière.
3. Réglez la hauteur du dossier :
 - a. Tirez la poignée (3) située sur l'arrière gauche du dossier.
 - b. Poussez le dossier vers le haut ou vers le bas.
4. Réglez la hauteur du repose-pied :
 - a. Desserez la molette (4) située à la base du repose-pied.
 - b. Montez ou descendez le repose-pied.
 - c. Resserez la molette (4) située à la base du repose-pied.

5. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Entretien

Nous recommandons de conserver votre Sit-up Chair dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

1. Nettoyez toutes les parties du fauteuil à l'aide d'un chiffon humide.
2. Nettoyez les parties en tissu en utilisant le tuyau d'un aspirateur. Le tissu 3D est un tissu alvéolé, ce qui peut entraîner l'accumulation de poussière dans l'assise, le dossier ou l'appui-tête du fauteuil.
3. Nettoyez les roulettes avec un chiffon afin d'ôter les débris. Si après un certain temps d'utilisation vous remarquez une difficulté du fauteuil à rouler correctement, il est possible d'utiliser un lubrifiant sur les roulettes.

Maintenance des composants

Seul un personnel Ergotech habilité est apte à réaliser les opérations de maintenance et/ou de remplacement sur les vérins de nos fauteuils. En cas de nécessité, [contactez Ergotech \(à la page 7\)](#).

6. INFORMATIONS DE CONTACT

Ergotech

9 route de la Madeleine, 56450 Theix-Noyalo

Mail: contact@ergotech.fr

Tél: +33 (0)2 97 66 04 56

<https://www.ergotech.fr/>

TVA FR76 789 834 371

SIRET 789 834 371 00039